PROTOKÓŁ MONTAŻU/URUCHOMIENIA

Nr: PRZYKŁAD - DANE FIKCYJNE

1. Dane wykonawcy i nabywcy

Numer protokołu	PRZYKŁAD - DANE FIKCYJNE
Rodzaj czynności	instalacja/uruchomienie
Rozpoczęcie czynności	15.10.2026 10:00
Zakończenie czynności	15.10.2026 11:00
Data uruchomienia	15.10.2026

Dane wykonawcy	
Wykonujący czynności	Jan Przykładowy (dane fikcyjne)
Firma	Serwis Demonstracyjny (firma fikcyjna)
NIP	Nie podano
Telefon	Nie podano
Certyfikat F-Gaz firmy	DEMO - nie jest certyfikatem
Certyfikat F-Gaz osoby wykonującej czynności	DEMO - nie jest certyfikatem

Dane nabywcy	
Nabywca	Anna Przykładowa (dane fikcyjne)
Ulica i numer	ul. Przykładowa 10
Miasto	Miasto Przykładowe
Kod pocztowy	Nie podano
E-mail	klient@example.invalid

Adres montażu / serwisu (Miejsce wykonywania czynności)	
Ulica i numer	ul. Przykładowa 10, salon
Miasto	Miasto Przykładowe
Kod pocztowy	Nie podano

2. Specyfikacja urządzeń

Rodzaj urządzenia	Klimatyzator
Typ układu	Split
Producent	Producent DEMO (fikcyjny)
Model jedn. zewnętrznej	DEMO-35-OUT
Nr seryjny jedn. zewnętrznej	DEMO-OUT-001
Wydajność chłodnicza	3,5 kW (dane fikcyjne)
Jednostka wewnętrzna	Producent DEMO (fikcyjny) | Salon | Ścienny | Mdl: DEMO-35-IN | SN: DEMO-IN-001

3. Parametry instalacji

Czynnik roboczy	R32
Status (pochodzenie) czynnika	Pierwotny
Łączna ilość czynnika	1.00 kg
Próba szczelności	NIE

Ilość czynnika w urządzeniu	1.00 kg
Ilość czynnika dodana	0.00 kg
Ilość czynnika odzyskana	0.00 kg
Temperatura otoczenia	24.0 °C

4. Pomiary rozruchowe

Napięcie sieci	230.0
ΔT jednostki wewnętrznej	11.0

5. Gwarancja, uwagi i dokumentacja

Okres gwarancji	Brak
Dokumentacja powykonawcza	TAK
Historia modyfikacji	Nie modyfikowano.

Wymienione elementy	Nie wymieniano.
Czynności podjęte celem zdiagnozowania usterki	Przykład: identyfikacja jednostek i sprawdzenie pracy urządzenia w trybie chłodzenia. Nie diagnozowano usterek.
Czynności podjęte celem wyeliminowania usterki	Nie wykonywano naprawy obiegu chłodniczego.

Zapisy o przestojach	Nie ustalono.
Opis, części i materiały	Przykład: montaż i podłączenie jednostek. Szczegółowe wyniki prób i pomiarów w osobnym załączniku. Dane demonstracyjne.
Zalecenia dla operatora	Eksploatować urządzenie zgodnie z instrukcją producenta. Zachować dokumentację uruchomienia i ustalić harmonogram przeglądów.

Uwagi	PRZYKŁAD - WYŁĄCZNIE DANE FIKCYJNE. Nie potwierdza wykonania montażu ani uruchomienia. Odczyty 24 °C, 230 V i ΔT 11 K są ilustracją, nie zaleceniem. Nie mierzono ciśnień. Nie przeprowadzono kontroli szczelności. Nie dodawano i nie odzyskiwano czynnika. Przykład nie jest kompletną dokumentacją odbioru instalacji. Brak deklaracji gwarancji i rzeczywistych podpisów.

Podpisy

Podpis wykonującego czynności

-

Podpis nabywcy

-

PRZYKLAD - DANE FIKCYJNE - NIE JEST DOKUMENTEM WYKONANEJ USLUGI